

Risque



EPI nécessaires



Sur
chaussure

Type 5

P3

Equipement nécessaire



1. Déposer le Dépôt Bag sur une palette.

La palette avoir la taille du dépôt Bag (avec une tolérance de 10cm).
Ouvrir le Dépôt Bag et déployer la sache intérieure.

2. S'équiper des EPI adaptés.

3. Mise en place des déchets (Environ 10 plaques par dépôt bag)

Selon la dimension de vos plaques intègres, il existe plusieurs dépôts bag :

- 160x110x50 cm
- 250x150x30 cm
- 310x110x30 cm



4. Fermeture du Dépôt Bag

Fermer la sache intérieure puis le dépôt bag.



Zoom

